

▼下图所示为: A65,FZ-1625,HF-101,FZ-1634,FZ-1607,A-64,AM-21



## 原厂供应

### 液压油

容量 (L)	型号	请只使用Enerpac液压油。使用任何其它液体将使您的Enerpac产品不能得到质保。
5	<b>HF-101</b>	
10	<b>HF-103</b>	
200	<b>HF-104</b>	

### ▼液压油规格表

粘度指数	100 min
100°C 下的粘度	45/45 S.U.S.
37.8°C 下的粘度	150/165 S.U.S.
0°C 下的粘度	<12,000 S.U.S.
API 密度	31.0/33.0
闪点, C.O.°C	210
流动点, °C	-32
苯胺点, °C	99/104
颜色	蓝

- 最大泵容积效率
- 最高内部热传递性
- 防止泵的气穴现象
- 添加剂防锈、防氧化、防淤积
- 高粘度指数
- 最佳膜保护润滑性

## 油路块

产品描述	型号	尺寸(mm)
178mm长、带7个母接口的油路块	<b>A-64</b>	
369mm长的油路块在其上直接安装控制阀。带7个内螺纹接口。堵头, 0.38NPTF。	<b>A-65</b>	
6接口六角形油路块,所有的3/8"-18NPTF油口都配有堵头。	<b>A-66</b>	
分流节流油路块 功能为以分流阀门可控制2个或4个单作用油缸同步。油口均为3/8"-18NPTF。 AM-21带5个3/8" NPTF接口 AM-41带7个3/8" NPTF接口	<b>AM-21</b> <b>AM-41</b>	

# 液压油，油路块和接头

## 推荐用钢管

Enerpac 不提供高压钢管，但推荐使用下列尺寸的冷拉不锈钢管来替代普通钢管：

用 13mm 外径 x 11 号规格, 3mm 壁厚的管子代替 1/4" 钢管。

用 9mm 80 号规格 (Schedule) 无缝管代替 3/8" 钢管。

用 21mm 外径 x 4mm 壁厚的管子代替 1/2" 钢管。

这些钢管能用标准管螺纹模具加工螺纹。

A, AM  
BFZ  
FZ  
HF  
系列



名称	型号	尺寸(mm)				A	B	C	D	Diagram
		A	B	C	D					
<b>直角管接头</b>										
从: 3/8"-NPT 雄 到: 3/8"-NPT 雌		<b>FZ-1616</b>	23	33	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF				
<b>变径接头</b>										
从: 3/8"-NPT 雌 到: 1/4"-NPT 雌		<b>FZ-1615</b>	28	25	3/8"-18 NPTF	1/4"-18 NPTF				
从: 1/2"-NPT 雌 到: 3/8"-NPT 雌		<b>FZ-1625</b>	47	29	1/2"-14 NPTF	3/8"-18 NPTF				
<b>直通接头</b>										
从: 1/4"-NPT 到: 1/4"-NPT		<b>FZ-1608</b>	38	16	1/4"-18 NPTF	1/4"-18 NPTF				
3/8"-NPT 3/8"-NPT		<b>FZ-1619</b>	51	19	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF				
3/8"-NPT 3/8"-NPT		<b>FZ-1617</b>	37	19	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF				
<b>直通接头</b>										
从: 3/8"-NPT 到: 3/8"-NPT		<b>FZ-1614</b>	29	23	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF				
1/4"-NPT 1/4"-NPT		<b>FZ-1605</b>	29	19	1/4"-18 NPTF	1/4"-18 NPTF				
<b>四通接头</b>										
从: 3/8"-NPT 雌 到: 3/8"-NPT 雌		<b>FZ-1613</b>	45	25	3/8"-18NPTF	-				
<b>三通接头</b>										
从: 3/8"-NPT 到: 3/8"-NPT		<b>FZ-1612</b>	45	25	3/8"-18 NPTF	-				
1/4"-NPT 1/4"-NPT		<b>FZ-1637</b>	45	24	1/4"-18 NPTF	-				
3/8"-NPT 3/8"-NPT		<b>BFZ-16312</b>	57	25	3/8"-18 NPTF	-				
<b>直角管接头</b>										
从: 3/8"-NPT 到: 3/8"-NPT		<b>FZ-1610</b>	33	20	3/8"-18 NPTF	-				
1/4"-NPT 1/4"-NPT		<b>FZ-1638</b>	36	24	1/4"-18 NPTF	-				
<b>变径接头</b>										
从: 3/8"-NPT 到: 1/4"-NPT		<b>FZ-1630</b>	19	19	1/4"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF				
1/4"-NPT 1/2"-NPT		<b>BFZ-1630</b>	28	22	1/4"-18 NPTF	1/2"-14 NPTF				
3/8"-NPT G 1/4"		<b>BFZ-16301</b>	19	19	G 1/4"	3/8"-18 NPTF				
<b>变径接头</b>										
从: G 1/4" 到: 1/4"-NPT		<b>BFZ-16411</b>	35	19	1/4"-18 NPTF	G 1/4"				
G 1/4" 1/8"-NPT		<b>BFZ-16421</b>	31	19	1/8"-27 NPTF	G 1/4"				
G 3/8" 1/4"-NPT		<b>BFZ-16323</b>	43	24	1/4"-18 NPTF	G 3/8"				
G 3/8" 3/8"-NPT		<b>BFZ-16324</b>	43	24	3/8"-18 NPTF	G 3/8"				
<b>变径接头</b>										
从: M14 x 1,5 到: 3/8"-NPT		<b>BFZ-16322</b>	47	24	3/8"-18 NPTF	M14 x 1,5				
1/4"-NPT 3/8"-NPT		<b>FZ-1055</b>	44	23	1/4"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF				
1/4"-NPT 1/8"-NPT		<b>FZ-1642</b>	30	19	1/8"-27 NPTF	1/4"-18 NPTF				
1/2"-NPT 3/8"-NPT		<b>FZ-1634</b>	42	28	3/8"-18 NPTF	1/2"-14 NPTF				
<b>旋转接头</b>										
从: 3/8"-NPT 雄 到: 3/8"-NPT 雌		<b>FZ-1660</b>	40	22	3/8"-18 NPTF	1/2"-14 NPTF				